

## Beschriften in 6 Schritten: Folie vorbereiten



**1.** Entfernen Sie zuerst die größeren Folienstücke Ihrer vorgeplotterten Folie.

**2.** Ziehen Sie die Folie vorsichtig an den vorgeschrittenen Motiv- oder Textkonturen ab. Achten Sie darauf, dass Sie mit der bereits abgezogenen Folie nicht hängenbleiben.

**3.** Wenden Sie den Aufkleber auf die Frontseite und streichen Sie ihn auf die Klebeseite des mitgelieferten Applikationstapes.

**4.** Wenden Sie die Folie und drücken Sie die Luft unter der Folie mit einem Rakel von Innen nach Außen weg.

**5.** Beschneiden Sie den kaschierten Aufkleber möglichst gerade an den Seiten und...

**6. ... fertig!**